

## DIGIFLEX - TATOO SBB OPTIMA

**Folie:** hochwertige sublimationsresistente PU-Flexfolie, 160µm

**Anwendungsbereich:** Zum Bedrucken mit Solventdruckern  
speziell für die Beschriftung von resublimierenden Polyester-Materialien

**Vor jeder Anwendung Materialeignung testen! Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung sind nicht geeignet.**



*Die bedruckte Folie muss vor dem Transfer ausreichend trocknen!*

### So wird´s gemacht:

1. Motiv seitenrichtig drucken und plotten
2. Trocknen lassen
3. Entgittern, vom Träger mittels Transferfolie FLEXTAPE abziehen und auf Textil positionieren
4. Mit Transferpresse aufbringen (ca. 18-20 sec., 145° C, mittlerer bis hoher Druck)
5. Transferfolie warm abziehen

Hinweis: Achten Sie darauf eine Emblemgröße von 10cm für beste Waschergebnisse nicht zu überschreiten!